

Instrukcja obsługi zestawu 8 lamp do pachołków drogowych

Wymiary walizki transportowej: 389 x 79 x 440 mm Liczba lamp: 8 lamp w walizce transportowej Czas ładowania: 6-7 godzin Zasilanie: Obsługuje ładowanie AC/DC

Funkcje i tryby pracy

Zestaw ten oferuje 5 sekwencyjnych trybów świecenia:

Migotanie sekwencyjne: 20 godzin

Błysk synchroniczny: 15 godzin

Sekwencyjny pojedynczy błysk (szybki): 50 godzin

Sekwencyjny podwójny błysk: 12 godzin

Błysk „oddechowy” (powolne rozjaśnianie/ściemnianie): 8 godzin

Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby aktywować lampę, wyjmij ją z walizki transportowej.

Po wyjęciu pierwszej lampy odczekaj 3-4 sekundy przed wyjęciem kolejnej, ponieważ system potrzebuje czasu na aktywację pierwszej lampy.

Lampa automatycznie uruchomi się w trybie migania.

Wybór trybu

Przełączanie między trybem pojedynczej lampy a trybem bezprzewodowym: Naciśnij i przytrzymaj kwadratowy przycisk, aby przełączyć między trybem pojedynczej lampy a trybem bezprzewodowym.

Uwaga: Jeśli lampa zostanie wyłączona lub umieszczona z powrotem w walizce transportowej, automatycznie powróci do trybu bezprzewodowego.

Naciśnij przycisk funkcyjny na każdej lampie, aby przełączać się między pięcioma trybami świecenia.

Ładowanie

Podłącz ładowarkę do źródła zasilania AC/DC i włącz ją do walizki transportowej.

Czas ładowania: około 6-7 godzin.

Wskaźniki ładowania

Czerwone światło: Ładowanie w toku

Zielone światło: W pełni naładowano

Uwagi dotyczące użytkowania

Upewnij się, że wszystkie lampy są bezpiecznie umieszczone w walizce z magnesami skierowanymi w dół, gdy nie są używane.

Ostrożnie

Unikaj używania ładowarek z uszkodzonymi przewodami, stykami lub obudowami.

Dla bezpieczeństwa i optymalnej wydajności używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki.



Horizont Rolos
ul. Henryka Sienkiewicza 2,
07-200 Wyszaków, Polska

NIP: 762-000-30-48

29 742 33 39

29 741 00 50 do 52

+ 48 694 420 406

biuro@rolos.com.pl

www.horizont.com.pl

