




# Euro Blitz Compact

**Polizei**



**E1** 10R- 047845

**Akku**

**Blitz**  
mit Dauerlicht

**22234** zweiseitig (blau)

**BAST-Prüfnr. V3-30-2015**



## horizont

**horizont group gmbh**  
Traffic Safety

Postfach 13 40  
34483 Korbach

Homberger Weg 4-6  
34497 Korbach  
Germany

Telefon: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 2 00  
Telefax: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 2 48

traffic@horizont.com  
www.horizont.com



## Ersatzteile


### Optional:

**926033VP**

(Zubehör)

**84265**

(Zubehör)



### Betrieb:

Der Euro-Blitz Compact verfügt über ein LED-Blitzlicht mit einer Automatik, die bei Dämmerung und Nacht das hinterlegte Dauerlicht zuschaltet. Beides wird durch Ausklappen der beiden Standbügel eingeschaltet. Ein Betrieb mit eingeklappten Standbügeln ist aus Gründen der Standsicherheit nicht möglich.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku mit der Elektronik verbunden werden. Dazu die beiden Standbügel vorsichtig voll ausklappen (über eine deutlich spürbare Rastung, Klappwinkel je Bügel ca. 95 Grad). Anschließend den Verschlussknopf auf der Vorderseite um 180 Grad drehen. Das Gehäuseoberteil kann nun nach hinten weggeklappt werden. Die Akkuleitungen nach Farben auf den Akku aufstecken.

**ACHTUNG: Der Euro-Blitz Compact schaltet sich nun automatisch ein. NICHT in Richtung der Optik blicken, da dies zu Schädigung der Augen führen kann!**

Anschließend Oberteil verschließen und Standbügel zurückklappen. Der Blitzbetrieb des Euro-Blitz Compact wird dadurch abgeschaltet.

Der Euro-Blitz Compact ist nun betriebsbereit. Erneutes Einschalten ist nur durch Aufklappen der Standbügel möglich.

#### **Laden des eingebauten Akkus:**

Eine Ladung des Akkus ist entweder mit dem Steckernetzteil (84265) und der seitlichen Ladebuchse, oder über einen Transportlader möglich.

Verbinden Sie dazu das Netzteil mit der Ladebuchse und dem 230 V Netz, oder stecken Sie den Euro-Blitz Compact in den betriebsbereiten Transportlader. Die Ladung wird über die rote Kontrollleuchte angezeigt. Ein vollgeladener Akku wird mit einer grünen Leuchte dargestellt.

Sollte der Euro-Blitz Compact einmal lange beansprucht, und damit stark entladen worden sein, wird zu Beginn mit einem geringeren Strom geladen. In diesem Fall wird in den ersten Minuten der Ladung keine Anzeigeleuchten, bis sie wie gewohnt in ein rotes Leuchten übergeht. Der Euro-Blitz Compact kann beliebig lang geladen werden, ohne den Akku zu schädigen.

**ACHTUNG:** Vor der ersten Benutzung muss der Akku mindestens 14 Stunden geladen werden! Der Euro-Blitz Compact verfügt über einen Tiefentladeschutz, der bei entladenerm Akku das Gerät ausschaltet. Beachten Sie die maximalen Betriebszeiten, die mit einer Akkuladung erreicht werden können.

#### **Wichtiger Hinweis zu Akkumulatoren:**

Akkumulatoren unterliegen einer technologisch bedingten Selbstentladung (chemischer Prozess). Daher werden auch vollständig aufgeladene Akkumulatoren bei langem Nichtgebrauch langsam entladen und eventuell dauerhaft geschädigt.

Aus diesem Grund

- **müssen** die Betriebsakkumulatoren bei Nichtgebrauch der Leuchte **regelmäßig im Abstand von 2 Monaten** geladen werden,
  - **muss** die Leuchte nach Abschalten durch den Tiefentladeschutz durch Einklappen der Standbügel **ausgeschaltet werden**,
  - darf die Leuchte nach Abschalten durch den Tiefentladeschutz weder ein- noch ausgeschaltet eingelagert werden, ohne den Akkumulator **vorher voll aufzuladen**.
- Außerdem sind die Leitungen in jedem Falle vom Akku zu trennen, sollte der Euro-Blitz Compact eingelagert werden.

#### **Montage, Wartung, Reparatur**

**Im Inneren der Leuchte befinden sich keine wartungsrelevanten Bauteile / Baugruppen. Das Öffnen des Gehäuses ist nur zum Einsetzen oder Wechseln der Batterie vorgesehen.**

**Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.**

Die Optik der Leuchte sollte nach dem Einsatz mittels Wasser und Schwamm gereinigt werden. Die Benutzung von Hochdruckreinigern, direktem Wasserstrahl und chemischen Reinigungsmitteln soll unterbleiben da dadurch Wasser / Chemikalien ins Gehäuse gelangen können.

**Instandsetzungsarbeiten sollen grundsätzlich nur von autorisiertem Fachpersonal oder als Herstellerwerksinstandsetzung durchgeführt werden. Nur so kann die Funktionssicherheit und damit die Warnwirkung im Verkehr gewährleistet werden.**

## Hinweis für das Servicepersonal / Instandsetzungspersonal

Bei eingeschaltetem Produkt und abgenommenen Optiken muss der Blick direkt in die Hochleistungsleuchtdiode vermieden werden, da dies zu Augenirritationen führen kann.

## Haftungsausschluss

Für Personen- und Sachschäden, die sich aus **Nichtbestimmungsgemäßem Gebrauch** und/oder nicht sach- oder vorschriftsgemäßer Aufstellung, Montage, Betriebslage oder Wartung ergeben, wird seitens der horizont group gmbh keine Haftung übernommen.

Es gelten die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.

## Entsorgung

horizont hat diese Leuchte derart konstruiert, dass sie weitestgehend in ihre überwiegend wiederverwendbaren Bestandteile zerlegt werden kann. Elektronik, Metall, Kunststoffe werden nach den gültigen EU Regeln entsorgt. Informieren Sie sich bei ihren zuständigen Stellen. Das Gerät wird bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen entgegengenommen oder kann bei Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgegeben werden; ebenso die verbrauchten Batterien.

**Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.**

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite [www.horizont.com](http://www.horizont.com)

## Technische Daten

|                                      | einseitig               | zweiseitig              |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebsspannung                     | 6 V -                   | 6 V -                   |
| Ladespannung                         | 12 - 30 V DC            | 12 - 30 V DC            |
| Energie                              | ~ 0,4 Ws                | ~ 0,8 Ws                |
| Blitzfolge                           | ~ 60/min.               | ~ 60/min.               |
| Betriebsstunden mit einer Akkuladung | bis zu 50 h             | bis zu 25 h             |
| Stromaufnahme                        | ~ 70 mA                 | ~ 140 mA                |
| Maße                                 | 90 x 185 x 345 mm       | 90 x 185 x 345 mm       |
| Gewicht (ohne Akku)                  | ~ 1,3 kg                | ~ 1,3 kg                |
| Versorgung                           | dryfit-Akku 6V / 4,5 Ah | dryfit-Akku 6V / 4,5 Ah |

**Technische Änderungen vorbehalten !**